

- 134660 Clever Пуфы-органайзеры складные с карманами, 2 шт.**
- 134661 Clever Пуфы-органайзеры складные с карманами, 2 шт.**
- 135370 Clever Пуфы-органайзеры складные, 2 шт.**
- 137800 Clever Пуфы складные,руч,раздел., 2 шт.**
- 139944 Clever Пуфы-органайзеры 2 шт, имитация кожи крокодила**
- 139945 Clever Пуфы-органайзеры 2 шт, имитация кожи**

### **Руководство по эксплуатации**

Внимание! Опасность удушья! Храните упаковочный материал в местах, недоступных для детей и животных.

Перед использованием изучите данное руководство и сохраните его для дальнейшего применения. Продукция не предназначена для коммерческого использования.

**Пуфы от Clever станут прекрасным дополнением к вашему интерьеру, сочетая в себе стиль и удобство. Пуф может служить в качестве места для хранения, подставки для ног или стать незаменимым помощником для декорации интерьеров помещений**

#### **Комплектация:**

Пуф – 2 шт( крышка – 2 шт, основание – 2 шт)

**Размеры:** 38 × 38 × 38 см

**Состав:** поливинилхлорид, 100% полиэстер, МДФ, нетканый материал, полиуретановая пена, полиэтилен


**Максимальная нагрузка на пуф:** 100 кг

**Вес изделия:** 5 кг

**Цвет и дизайн пуфа зависит от выбранного Вами лота (характеристики)**

#### **Использование:**

- Аккуратно достаньте пуф из упаковки
- Выполните сборку в соответствии с инструкциями, как показано на рисунке.
- Установите пуф на ровную, твердую поверхность в необходимом вам месте.



#### **Уход за изделием:**

- Изделие можно чистить влажной тряпкой. Используйте только воду без каких-либо чистящих средств.

**Предупреждения:**

- Изделие не игрушка! Следите за тем, чтобы дети не играли с пуфом.
- При эксплуатации пуфов необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий, соприкасающихся с полом.
- При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
- Не вставляйте на пуф.
- Будьте осторожны при использовании пуфа. Используйте его только на ровной, твердой поверхности.
- Будьте осторожны при использовании изделия. Не бросать изделие; оно может поранить ноги или другие части тела.

**Производитель:** «Housetex Industries Co., Ltd.», No.9, Shunqi RD., YuQi Town, Wuxi 214183, China, Китай

**Поставщик в Россию:** “Inno Value Enterprise Co.” LTD. Room 6, 16F., Workingbond Commercial Centre, 162-164 Prince Edward Road West, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong, Гонконг

**Импортер/продавец:** ООО "Директ Трейд", 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4

Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей

Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71

Срок службы: 18 мес. при правильной эксплуатации изделия

Гарантийный срок: 14 дней

«В течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения товара обязательно проверьте его количество, комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае обнаружения дефектов и/или некомплектности товара сверх указанного срока, претензии к внешним дефектам товара, его количеству и комплектности не принимаются».

**Утилизация**



Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизировать упаковку следует в соответствии с требованиями закона об охране окружающей среды и передать ее в пункт сбора отходов.

Дополнительную информацию Вы можете получить у органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами.