

**Лот 139741 Aquablade Набор для мытья окон и любых гладких поверхностей, 6 пр.**

## AquaBlade®

Очищенные поверхности с помощью AquaBlade® мгновенно высыхают. Степень износа насадок AquaBlade® - незначительная. Насадки AquaBlade® устойчивы к изменению температуры: эластичность стеклоочистителя одинакова в зимний и летний периоды. Для удаления влаги не требуется давление, которое необходимо для резиновых насадок. Поэтому даже высокие и большие поверхности можно очистить с AquaBlade® без разводов также быстро, как и маленькие. Поверхности при этом могут иметь любую форму и быть закругленными любым способом. Тип поверхности не влияет на результат работы AquaBlade®.

### Область применения:

Автомобили (снаружи и внутри), лодки, автобусы, душевые кабинки, окна (маленькие и большие), лакированные поверхности, напольная плитка, столы со стеклянными столешницами, пластиковые поверхности, ламинат, паркетный пол, плексиглас, зеркала, зимние сады, жилые автоприцепы и т.п.

### Использование AquaBlade®:

Стеклоочиститель обладает высокой степенью эластичности, гигроскопичности и адаптируется к любой поверхности. Для использования необходимо полностью приложить стеклоочиститель к поверхности и слегка нажать. AquaBlade® впитывает воду из любого угла; Внимание! Собравшуюся воду необходимо сливать из самого стеклоочистителя.

AquaBlade® Можно использовать различными способами; так же можно использовать канал для отвода воды.

### Использование AquaBlade® с каналом для отвода воды:

Для правильного использования канала для отвода воды необходимо соблюдать следующие инструкции:

Использовать стеклоочиститель только сверху вниз.

Необходимо медленно перемещать стеклоочиститель по поверхности сверху вниз, чтобы вода могла стекать в канал для отвода воды.

При этом необходимо прикладывать незначительное усилие на стеклоочиститель (снизу), чтобы силиконовая насадка создавала зазор примерно 1-2 мм. При использовании таким образом, нет необходимости в частом сливе воды из стеклоочистителя.

Для опорожнения канала для отвода воды AquaBlade® нужно держать вертикально.

Использование AquaBlade® с телескопической ручкой, которую можно прикрутить к рукоятке AquaBlade®, возможно с каналом для отвода воды или без него. После использования AquaBlade® необходимо очистить и дать высохнуть.

Состав AquaBlade®: силикон, полистерол, 100% полиэстер

### Возможные ошибки во время использования:

1. Чистка без разводов невозможна, если только часть стеклоочистителя находится на поверхности.
2. Результат будет отрицательным, если стеклоочиститель находится на поверхности со слишком большим давлением. Помните, что для AquaBlade® не требуется такого же давления, как для других изделий для сушки или мойки окон. Необходимо просто положить AquaBlade® на поверхность, чтобы силиконовая насадка прилегла к поверхности.
3. После использования AquaBlade® на поверхности остаются разводы! Силиконовая насадка не создает разводы. Оконное стекло – это материал с

пористой структурой, в которой могут задерживаться остатки чистящего вещества. Эти остатки и могут создавать разводы. Чтобы их исключить, просто очистите поверхность горячей водой и средством для мытья посуды.


## БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ ЧИСТКА ОКОН и других гладких поверхностей БЕЗ РАЗВОДОВ



**AquaBlade®** - это качественный продукт, изготовленный в Италии. Предназначен для чистки и сушки гладких и влажных поверхностей без усилий,

**AquaBlade®**  
Набор для мытья окон и любых  
гладких поверхностей

# ILLUSTRATION




## Комплектация:


1. Силиконовая насадка AquaBlade, 20см
2. Насадка для мытья окон из микрофибры
3. Силиконовая насадка AquaBlade, 30см
4. Ручки регулируемые, 30-35 см - 2 шт.
5. Ручка из нескольких частей, 120 см

# HOW TO?

- Присоедините силиконовую насадку AquaBlade 1 или 3 к короткой ручке 4.
- Присоедините насадку для мытья окон 2 к короткой ручке 4.



Соберите ручку 5, состоящую из 3х частей, присоедините насадку для мытья окон 2 к ручке 5.  
Присоедините силиконовую насадку AquaBlade 1 или 3 к ручке 5.



# EASY CLEANING



- Для завершения очистки сначала увлажните насадку для мытья окон 2 и нанесите несколько капель жидкости для мытья посуды. Очистите поверхность от грязи.
- Затем удалите воду с поверхности окна, двигаясь сверху вниз.
- Медленно двигайтесь вниз по поверхности, чтобы вода могла стекать в канал. Прилагайте небольшое усилие к стеклоочистителю (в нижней части), чтобы силиконовая насадка создавала зазор в 1-2мм. Таким образом, воду со стеклоочистителя не требуется удалять слишком часто. Для опустошения канала для отвода воды держите AquaBlade® вертикально.

**Производитель:** Aquablade S.r.l.s. - Via A. Palladio, 2 - 35010 Curtarolo (PADOVA) ITALY, ИТАЛИЯ

**Поставщик в Россию:** Aquablade S.r.l.s. - Via A. Palladio, 2 - 35010 Curtarolo (PADOVA) ITALY, ИТАЛИЯ

**Импортер/Продавец:** ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а,  
стр. 2, комн. 4

Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей

Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71

Сделано в Италии.

Гарантийный срок: 14 дней

В течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения товара обязательно проверьте его количество, комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае обнаружения дефектов и/или некомплектности товара сверх указанного срока, претензии к внешним дефектам товара, его количеству и комплектности не принимаются.